

## Használati útmutató

Használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót. Ez az ultrahangos párasító készülék nagyfrekvenciás ultrahangos oszcillációs módszerrel bontja fel a vizet apró 1-5µm-os páraprészekké. Rendkívül fejlett ultrahangos technológiáját a tudomány számos területén alkalmazzák.

### Tulajdonságok

Tartozékok: szelep és szűrő  
Feszültség: 100~240V /50~60Hz  
Áramfelvétel: 18W  
Maximális páramennyiség: 280ml/ó

### Felhasználói útmutató

Töltse meg a víztartályt átforralt vagy desztillált hideg vízzel. A pára kibocsátót és a tartályt hetente egyszer tisztítsa meg. Rendszeresen cserélje a vizet a tartályban. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle a szűrőt. A szűrőt és aroma alátétet szárítsa ki. Tárolás előtt tisztítsa meg a készülék összes részét, hagyja kiszáradni, majd száraz helyen tárolja.

### Felhasználási cél

Állítsa a párasítót vízszintes helyzetben egyenes felületre. Vegye ki a víztartályt, csavarja le a szűrőt és szelepet, majd töltsen meg a víztartályt átforralt vagy desztillált hideg vízzel. Csavarja vissza a szűrőt és szelepet, törölje le a vízcseppeket a tartály pereméről és illessze vissza a helyére. Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz, bekapcsolás után felvillan a kontrollégő. Ha a LED égő zölden világít, a készülék párárt bocsát ki. Ha a LED égő pirosan világít, a készülékből kifogyott a víz. A kapcsológomb elfordításával szabályozható a pára kibocsátás intenzitása.

A színes háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a LED ON/OFF gombot. A párasító fokozatosan váltja a színét ibolyaszínről, indigókékre, kékre, zöldre, sárgára, narancssárgá-

ra, végül pirosra. A gomb megnyomásakor a színek váltakozása leáll, és a készülék a gomb megnyomásakor aktuális színben világít folyamatosan. A gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a kívánt háttérszín. Kikapcsoláshoz nyomja meg párszor a gombot. A piros színre váltás után a háttérvilágítás kikapcsol. A háttérvilágítás a párasító funktiótól függetlenül önállóan is használható.

A levegő illatosításához a készülék belsejében lévő alátétre csepegtessen illóolajat. Az alátét a készülék oldalsó részén, a bordázott fedél alatt található.

### Üzemeltetési tudnivalók

Ne töltsön a tartályba 45°C-tól melegebb vizet.

Használat után törölje szárazra a készülék belsejét puha törülőkendővel.

Ne használja és ne tárolja a készüléket 5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten.

A víztartályba ne tegyen fémekeket, vegyszereket és tisztítószereket. Az aromaolajat ne közvetlenül a víztartályba, hanem az oldalsó alátétre csepegtesse.

Ne mozgassa a vízzel feltöltött készüléket, ki-folyhat a víz és meghibásodhat a készülék.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfényre. Tartsa távol a készüléket elektromos berendezésektől, bútoroktól stb.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és áramtalanítsa.

Soha ne ürítse ki a víztartályt ha a készülék bekapcsolt állapotban van. Ellenkező esetben kiéghet a pára kibocsátó.

Megfelelő mennyiségű vízzel feltöltött tartállyal a készülék 9-11 órán át folyamatosan működtethető.

### Biztonsági óvintézkedések

Soha ne cserélje ki a csatlakoztató kábelt sajátkezűleg. A terméket nem használhatják gyermekek, testi vagy szellemi fogyatékkal

élő személyek, valamint olyan felhasználók, akik nem ismerik a termék rendeltetészerű használatára vonatkozó tudnivalókat és biztonsági óvintézkedéseket, ha nem biztosított a megfelelő felügyelet.

Az elektromos készülékek használata balesetveszélyes lehet.

Soha ne nyúljon a csatlakoztató kábelhez nedves kézzel. Áramütést okozhat.

Ha a készülék feldől, legyen nagyon óvatos. Soha ne szerelje szét a készüléket, amíg az be van kapcsolva.

Ha a készülék használat közben furcsa hangot ad ki vagy szagot áraszt, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a kábelt a fali aljzatból. A szükséges javításokat mindig bízva szakszervizre.

Tisztítás vagy bármilyen karbantartási művelet előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a kábelt a fali aljzatból.

Ne nyúljon a készülékben lévő vízbe, ha a készülék be van kapcsolva.

Soha ne kapcsolja be a párástítót, ha a víztartály üres.

Soha ne nyúljon éles tárgyakkal az oszcillátorhoz.

A rendeltetészerű használat és a balesetek elkerülése végett mindig ügyeljen a készülék elhelyezésére.

A készüléket mindig stabil, egyenes felületre állítsa.

Tartsa megfelelő távolságban a készüléket hőforrásoktól.

Tartsa távol a készüléket elektromos berendezésektől, bútoroktól stb, elkerülve ezzel hogy a kibocsátott pára kárt tegyen az elektromos készülékekben vagy bútorokban.

A párástítót kizárólag szobahőmérsékletű helyiségekben használja.

### **Tisztítás és karbantartás**

Tisztítás vagy bármilyen karbantartási művelet előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a kábelt a fali aljzatból.

Tisztítsa meg a víztartályt legalább 2-3 hetente. Csavarja le a tartály fedelét, vegye ki a szűrőt és öblítse le vízzel.

Hetente legalább egyszer tisztítsa ki a tálkát. A tálkában található esetleges lerakódások eltávolításához használjon puha törlőkendőt, majd öblítse le vízzel.

6 havonta cserélje ki a szűrőt.

Ha a szűrőt 6 hónapon át folyamatosan használta vagy a tartályt kb. 150-szer újratöltötte, szükséges kicserélni a szűrőt.

Mindig tisztítsa meg a szűrőt és az aroma alátétet, ha hosszabb ideig nem használta a készüléket. Tárolás előtt tisztítsa meg a szűrőt és az aroma alátétet, hagyja kiszáradni, majd száraz helyen tárolja.

### **Külső felületek tisztítása**

Törölje tisztára a készülék külső felületét benedvesített puha törlőkendővel. A szelepet tisztítsa meg vízzel.

### **Tárolás**

Ha hosszabb ideig nem használja a párástítót, tisztítsa meg, szárítsa ki és száraz helyen tárolja.

### **Fontos**

Soha ne nyúljon éles tárgyakkal a készülék alkatrészeihez. A tisztításhoz kizárólag benedvesített puha törlőkendőt használjon. Az oszcillátor vízkötelenítéséhez használjon vízkőoldó szert (esetleg vizes-ecetes oldatot). Soha ne próbálja kézzel lekaparni a vízkőlerakódásokat.

Ne tisztítsa a készülék felületet oldószerekkel, benzinnel, petróleummal és egyéb vegyszerekkel.

A készülék felületének tisztításához ne használjon semmilyen tisztítószert, csak tiszta vizet.

Tisztításkor ügyeljen rá, hogy a készülék belsőjébe ne kerüljön víz, meghibásodhatnak az alkatrészek.

## Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Az indikátor nem világít, nem képződik pára	Nincs megfelelően csatlakoztatva az adapter. A kapcsoló nincs bekapcsolás fokozaton.	Csatlakoztassa az adaptert. Kapcsolja be a készüléket.
Az indikátor világít, nem képződik pára	A víztartályban nincs víz. A páraszabályzó gomb nincs bekapcsolva. Nincs lezárva a fedő.	Töltse fel a víztartályt. Kapcsolja be. Zárja le a fedőt.
Rossz illatú a kibocsátott pára	A víztartály piszkos.	Tisztítsa meg és töltse fel újra a tartályt.
Kevés mennyiségű pára	Eltömődött a pára kibocsátó. Piszkos a víz vagy túl sokáig állt a tartályban.	Tisztítsa meg a pára kibocsátót. Cserélje ki a vizet.

## Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemégyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagait szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

## Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

## A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően biztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.