

# Autós vízforraló kancsó



## Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek hosszú ideig elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. A termék használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a termék címkéjén feltüntetett feszültség értéke megfelel-e a szivargyújtó feszültségértékének.

### Figyelmeztetés

A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Soha ne használja a terméket, ha az megsérült. Ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott terméket. A kancsót tartsa távol gyermekektől. Használat után vegye le a csatlakoztatóról a kancsót, és hagyja lehűlni. Ne használja a kancsót gázkészülékek közelében.

### Használat és karbantartás

Töltse meg a kancsót a szükséges mennyiségű vízzel. Ne töltsön több vizet a kancsóba a MAX jelzésen túl, és kevesebbet a MIN jelzésnél. A kancsót csatlakoztassa a megfelelő 12V-os csatlakoztató aljzathoz a gépjárműben. Forralja fel a vizet, töltsse ki, majd vegye le a kancsót a csatlakoztató aljzatról. Soha ne csatlakoztassa a kancsót a hálózati aljzathoz üresen, víz nélkül!!! Kizárólag tiszta ivóvizet töltsön a kancsóba. Tárolás előtt várja meg, hogy a kancsó teljesen lehűljön. A kancsó tisztításához ne használjon mosogtószerket, kizárólag tiszta benedvesített kendőt vagy szivacsot használjon.

### Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről  
A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.  
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerítés súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemétkerítés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

### Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

### A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően biztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.